

## Blokowanie adresów IP

Położenie: MENU Główne → Ustawienia → Zaawansowane → Blokowanie adresów IP.

Menu pozwala zdefiniować pulę adresów IP na podstawie których system będzie zezwalał bądź zabraniał dostępu do rejestratora.

Można określić do 20 zakresów (grup) IP.

### Aby zezwolić na dostęp do rejestratora wybranej grupie adresów IP

- Zaznacz opcję **Adresy dozwolone**
- W polu **IP początkowy** określ początek zakresu grupy adresów IP, np. 192.168.1.100
- W tym samym wierszu (danej grupie) w polu **IP końcowy** określ koniec zakresu grupy adresów IP, np. 192.168.1.150
- Naciśnij przycisk **Zastosuj** aby zapisać wprowadzone zmiany

Jeżeli chcesz zezwolić na dostęp tylko z jednego komputera (jednego adresu IP) lepiej jest to zrobić w oparciu o jego adres MAC karty sieciowej.

### Aby uniemożliwić na dostęp do rejestratora wybranej grupie adresów IP

- Zaznacz opcję **Adresy zabronione**
- W polu **IP początkowy** określ początek zakresu grupy adresów IP, np. 192.168.1.100
- W tym samym wierszu (danej grupie) w polu **IP końcowy** określ koniec zakresu grupy adresów IP, np. 192.168.1.150
- Naciśnij przycisk **Zastosuj** aby zapisać wprowadzone zmiany