

## Podstawowe ustawienia fabryczne rejestratora Aplikacje do zdalnego zarządzania

### 1. Podstawowe ustawienia fabryczne rejestratora

Funkcja	Wartość domyślna
Użytkownik	admin
Hasło	123456
Port HTTP	80
Port danych	6036
Adres IP	192.168.1.100

### 2. Aplikacje do zdalnego zarządzania

Grupa	Aplikacja
Komputery z systemem Windows	NVMS-1000
Komputery z systemem MAC-OS	NVMS-1200
Urządzenia mobilne z systemem Android	SuperLivePlus
Urządzenia mobilne z systemem iOS	SuperLivePlus
Urządzenia mobilne z systemem Windows	Niedostępna

W/w aplikacje na systemy mobilne można pobrać z dedykowanych zasobów sieciowych dla poszczególnych systemów.